

FIGURE 1


6
18
amplifier
23
22
21
amplifier
codec
Radio interface
7
17
14
19
SIM card
Keypad
4
20
SIM holder
Controller
16
Flash memory
Display
5
RAM/ROM
Battery
15
13

FIGURE 2


20
45
55
31
30
51
49
56
57
46
42
50
43
33
48
31
32
Y
29
30
31
43
27a
30
25
28
26
X
27
27c
27b

FIGURE 3



FIGURE 4



FIGURE 5


56
55
57
49
46
45
43
53
48
42
44
47
39
38
37
36
38a
31
40
33
30
35
25
31
33
30
31
29
30
26
24
29

FIGURE 6



FIGURE 7